

MONTERING

# MONTERING

Glem membran, gipsplater og arbeidsmengden flis krever. Fibo-Trespo Veggpanel er lekkert, raskt å sette opp og en av de sikreste veggløsningene på markedet - godkjent i henhold til Våtromsnormen og er utviklet for å tåle direkte vannpåvirkning.



Montering  
Veggpanel  
flere språk



Montering  
Veggpanel  
med 2delt  
hjørnelist



Montering  
Fibo-Trespo  
Kitchen Board

Følgende fugemasser er godkjent  
iht. ETAG 022 til bruk på  
Fibo-Trespo veggpanel:

- Fibo Seal
- Fugger seal all
- Soudaseal 215 LM
- Optimera Baderomspanel fugemasse
- CT1
- Casco Aquaseal

Alle trykte [monteringsanvisninger](#)